

Holo musubiの 使い方

スタート

Holo

Holoへようこそ

あなたのHoloに構文を同期して
発信しましょう。

はじめる



▼App store (iOS/iPhone専用)

<https://apps.apple.com/jp/app/holo-connect/id1615894370>

▼Google Play (Android OS/Android専用)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.neten.HoloConnect>

まずHolo musubiをダウンロードいただいた後
お持ちのスマートフォンをWifiに繋ぎ、
Bluetoothも使用できるようにした状態で
「**はじめる**」ボタンを押してください。

※一般的なWi-Fiルーターでは、2.4GHz帯と5GHz帯という
2つの周波数帯域がありますが、**Holoは2.4GHz帯にのみ
対応しています**のでご注意ください。
詳細は[こちら](#)をご確認ください。

スタート

Holo

MシステムのログインIDとパスワードをご
入力ください。


ログインID

パスワード

表示

接続する

ヘルプページを参照する



Holoと一緒に、Mシステムの
ログインIDとパスワードが
記載された紙が同梱されていますので
そちらに書かれているIDとパスワードを
ご入力ください。

入力が完了しましたら

「接続する」を押してください。

スタート

“Holo Connect”に位置情報の使用を許可しますか？

Wi-Fiのネットワーク名を取得します。

正確な位置情報: オン



1度だけ許可

Appの使用中は許可

許可しない

位置情報の使用は

「Appの使用中は許可」
しておいてください。

アプリ内にWifiの情報を保存するために必要な設定となります。

弊社で位置情報を収集しては
いませんのでご安心ください。

11:05

App Store



スタート

Holo

Holo Connect

“Holo Connect”がBluetooth
の使用を求めています

Holoとの通信にBluetoothを使用します。

許可しない

OK

はじめる



iPhoneの場合はBluetoothの使用も求められますので

「**OK**」を押してください。

Androidの場合は許可が求められない場合がありますが、Bluetoothの機能はONにしておいてください。

※スマートフォンとHoloはBluetoothで通信します。

11:05

App Store



スタート

Holo

Holoへようこそ

あなたのHoloに構文を同期して
発信しましょう。

はじめる



再度「**はじめる**」ボタンを
押してください。

スタート

Holo Holoに接続しています

スマートフォンが近くのHoloを探し始めます。
Holoが複数台近くにあると、どのHoloと繋がったかわからなくなるか、うまく繋がりませんのでHoloは1台のみスイッチをいれておいてください。

ホーム



Holoの電源

[Mシステムを開く](#)[構文を同期する](#)[構文リストを見る](#)[ヘルプページを参照する](#)

うまく接続できるとこのようなホーム画面が表示されます。

まずはHoloの機能をアップデートするために右下の歯車ボタンを押してください。

[< 戻る](#)

設定

ファームウェアアップデート 1

ファームウェアバージョン: 1.02.46

新しいファームウェアバージョン:

1.10.00) が見つかりました。

ファームウェアアップデートを行ってくだ
さい。

プライバシーポリシー

ライセンス情報

アプリバージョン: 1.4.5

「ファームウェアアップデート」
を押してください。

[< 戻る](#)

設定



Holoが充電器にセットされていることを確認してください。完了前にバッテリーが切れた場合は修理対応になる場合があります。

解決しない場合はヘルプページをご参照ください。

[確認しました](#)[キャンセル](#)[ヘルプページを参照する](#)

アプリバージョン: 1.4.5

Holoを充電器に乗せ、充電されている状態にしてから

「確認しました」を押してください。

Wi-Fiの設定

HoloへWi-Fiの設定を行います。
スマートフォンが接続済みのWi-Fiは
TP-LINK_92B6です。

SSID

TP-LINK_92B6

パスワード

●●●●●●●●

表示

次へ

キャンセル

[ヘルプページを参照する](#)

スマートフォンが接続している
Wifiのパスワードを入力して、
「次へ」を押してください。

Wi-Fiの設定

HoloへWi-Fiの設定を行います。
スマートフォンが接続済みのWi-Fiは
TP-LINK_92B6です。

SSID

TP-LINK_92B6

パスワード

●●●●●●●●

表示

📶 Wi-Fiに接続しています

キャンセル

[ヘルプページを参照する](#)

HoloがWifiへの接続を開始します。

Wi-Fiの設定

HoloへWi-Fiの設定を行います。
スマートフォンが接続済みのWi-Fiは
TP-LINK_92B6です。

SSID

TP-LINK_92B6

パスワード

●●●●●●

表示

 Wi-Fiに接続しています

キャンセル

[ヘルプページを参照する](#)

HoloがWifiへの接続を開始します
Holo本体のLEDがカラフルに点滅します。

1分ほど経つとアップデートが完了
しますので「OK」を押してください。

11:05

App Store



ホーム



Holoの電源



Mシステムを開く

構文を同期する

構文を見る

[ヘルプページを参照する](#)



次に構文を同期してみましょう。

構文を同期

 同期準備中

先ほどと同様に充電確認と
Wifiの確認をして次へ進むと
構文の同期が開始されます。

11:14



構文を同期

🔄 ダウンロード中 (10 / 150)

HoloがWifiと接続すると
構文のダウンロードを開始します。

11:18



構文を同期



構文の同期が完了しました。

OK



構文の同期（ダウンロード）が完了したら「**OK**」を押してください。

ホーム



Holoの電源




Mシステムを開く

構文を同期する

構文リストを見る

[ヘルプページを参照する](#)

「**構文リストを見る**」を押すと
Holoに同期されている構文を
確認することができます。



公響詞

古事記百神

十種神宝祝詞

創造意志情報の展開

ロゴストロン憲章

神詔神咒

古事記（上巻）

古事記（中巻）

古事記（下巻）

令和新年号奉告祭祝詞

遠津御祖神 祖霊祭祝詞

当病平癒祈願祝詞

心身健全祈願祝詞

事業繁栄祈願祝詞

家内安全祈願祝詞

Public LOGOS-Chainは公の構文と祝詞が収録されています。
これは削除することができません。

◀ Private LOGOS-Chain ▶

3

鎮魂言霊

健康学序説

霊的鬱滞解除

ご自身で作成した構文や
元々Mシステムに登録されていた
ユーザー構文を選択した場合はこちらの
Private LOGOS-Chainに表示されます。

ホーム



Holoの電源



Mシステムを開く

構文を同期する

≡ 構文リストを見る

[ヘルプページを参照する](#)

新しく構文を作ったり、弊社で作成したユーザー構文を選択する場合は「**Mシステムを開く**」を押してください。

Mシステムの使い方は [こちら](#)の動画をご確認ください。

Mシステムで同期したい構文を選択した後に「**構文を同期する**」を押して処理を進めることでHoloに構文をダウンロードできます。

ホーム



Holoの電源



Mシステムを開く

構文を同期する

構文リストを見る

ヘルプページを参照する



分からないことがあったりエラーが起きた場合はヘルプページを参照を押してください。

ロゴストロンサポートページ
通称ロゴサポが開きます。

操作方法やエラーの解決方法が記載されていますのでご活用ください。