

ご不明な点がございましたら、
お客様サポートセンターまでお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ

www.logosapo.com

ロゴストロンユーザーのための、
情報満載のサポートサイト「ロゴサポ」へ。



データムグループ お客様サポートセンター

フリーダイヤル ☎ **0120-653-106**

〈受付時間〉

平日10:00~12:00、13:00~18:00(土日祝日を除く)

info@neten.jp

neten株式会社

〒400-0822 山梨県甲府市里吉4丁目6番5号

<https://neten.jp/>

Holo

クイックスタートガイド

最新のマニュアルはロゴサポのマニュアルページをご参照ください
<https://logosapo.com/2022/04/06/holo-manual/>



目次


使用上の注意	3
同梱物	3
充電のしかた	4
充電状況の表示	5
電源オン・オフのしかた	6
構文発信のオン・オフのしかた (Bluetooth接続)	8
Mシステムとの構文同期 (Wi-Fi接続)	9
Holoのネットワーク対応について	10
ファームウェアアップデート	10
機能・操作/動作表示一覧	12
Holoアプリのダウンロードと使い方	13
主な仕様	14
修理とアフターフォロー	15
修理について	15

使用上の注意

- 次のような場所での使用や設置・保管はしないでください。
 - ・ 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱機器の上など
 - ・ 雨に濡れる場所
- 変色や変形の原因となりますので、ベンジン、シンナーおよびアルコール類は、使用しないでください。

同梱物


1. Holo本体
2. Holoクイックスタートガイド (本紙)
3. ワイヤレス充電器
4. USBケーブル
5. 保証書



USBケーブル



Holo本体



ワイヤレス充電器


充電のしかた

ワイヤレス充電器に付属USBケーブルを接続し、USB充電ポート（PCのUSBポートなど）や、USB電源アダプターに繋いでください。

※充電器の上に Holo を載せると充電が始まります。

※USB電源アダプターは、お手持ちのものをお使いいただくか、家電量販店などで別途お買い求めいただく必要があります。

定期的に充電用プレートのUSB端子部にほこりやゴミがたまっていないか点検してください。たまったほこりが湿気を帯びて、通電した際にショートして発火することがあります。



USB電源アダプター

※付属しません

充電に関するご注意

初めてお使いの時や長時間ご使用にならなかった時は、ご使用前に必ず充電してください。

充電状況の表示

アプリで「Holoの電源」OFFの状態での充電した場合

- ・充電中：黄色で点灯します。
- ・充電完了時：点灯しなくなります。

アプリで「Holoの電源」ONの状態での充電した場合

- ・充電中：バッテリー残量10%以上の場合：青色点滅します。
バッテリー残量10%以下の場合：赤色点滅します。
※構文発信中の点滅色となります。
- ・充電完了時：青色点滅したままです。（充電完了の確認は出来ません。）

※Wi-Fi接続時は、水色の点滅・点灯状態になります。詳細は、「Mシステムとの構文同期（Wi-Fi接続）」を参照してください。

※Holoが充電中かどうかは、ワイヤレス充電器のLEDの“点灯”によっても確認できます。充電器が“点滅”している状態では充電状態になっていないので、“点灯”するまでHoloの置き場所を変えてください。

電源オン・オフのしかた

Holoは磁石を近づけるとオフになり、離すとオンになるリードスイッチを採用しています。化粧箱の底に設置した磁石に反応してオン・オフします。

※化粧箱を廃棄してしまいますと電源をオフにできなくなりますのでご注意ください。


- ①本体を化粧箱から取り出すと電源が入り、構文発信が開始されます。
ゆっくりとした青い光の点滅（バッテリー残量により光る色が異なります）が透けて見えれば、電源が入った状態で正常に情報を発信しています。
- ②電源を切るときは、本体を化粧箱に戻します。発信が止まり、電源が切れた状態となります。

箱に戻す際には、点滅が見える面を下にして戻さないでください。

電源が入ったままになります。)


化粧箱に入れると主電源OFF

特定位置にマグネットがあたると、バッテリーの通電が遮断される



化粧箱から出すと電源ON

マグネットから離れるとバッテリーの通電が再開される




構文発信のオン・オフのしかた (Bluetooth接続)

Holoアプリのインストールが必要です。

- ①スマホからの操作でBluetooth通信によって構文発信をオン・オフすることが出来ます。(Holo アプリの「Holoの電源」ON・OFFで設定します。)
- ②構文発信オンの時は、青色でゆっくり点滅します。バッテリーが少なくなると赤色でゆっくり点滅します。

構文発信オフの時は、点滅せず消灯状態となります。




Mシステムとの構文同期 (Wi-Fi接続)

Holoアプリのインストールが必要です。

- ①ネットワーク接続 (Wi-Fi接続) 時、Holoは以下の表示となります。(この間、構文発信は止まります。)
Wi-Fi接続が完了し構文ダウンロード中: 水色で素早く点滅します。
Wi-Fi接続が完了後～待機～接続を切るまで: 水色で点灯したままになります。
- ②ネットワーク接続 (Wi-Fi接続) してMシステムに繋ぐことで、構文を作成したり、作成した構文と同期してダウンロードが出来ます。

Mシステムの詳細については、「Mシステムの使い方」をご参照ください。



Holoのネットワーク対応について

ネットワーク対応Holoは、単体で初期に内蔵された構文の発信が可能です。M SYSTEMというサービスを使用することにより構文作成及び入替などの新しい機能を利用可能となります。その際にスマートフォンとWi-Fi環境が必要となります。

HoloとスマートフォンをBluetooth接続し、ネットワーク設定（Wi-Fi接続設定）およびM SYSTEMのアカウント設定を行なうことで、M SYSTEMとHoloが同期可能な状態になり、スマートフォンと同じWi-Fiに繋がったHoloに構文がダウンロードされます。また、M SYSTEMをお使いになることにより、Holoから発信する構文をスマートフォンやPCを使って自由に作成、編集することができます。


ファームウェアアップデート

ファームウェアは、オンラインでアップデート出来ます。

オンラインアップデート中は、Holo本体の表示は、点灯色が順に、赤 → 黄 → 緑 → 水色 → 青 → 赤紫と変化します。

「Wi-Fi/Bluetoothの接続」は、アプリの指示に従って進めてください。

〈Holoネットワーク接続図〉



機能・操作 / 動作表示一覧

主電源ON・OFF	ONにする	化粧箱から出す
	OFFにする	化粧箱に入れる
電源(構文発信用)のON・OFF	スマホアプリ「Holo Connect」の「Holoの電源」のスイッチ操作によりON・OFF (Bluetooth接続)	
構文ダウンロード	スマホアプリ「Holo Connect」の同期操作により本体にダウンロード(Wi-Fi 経由)	
構文発信中の表示	青色でゆっくり点滅	バッテリー残量10%以上
	赤色でゆっくり点滅	バッテリー残量10%以下
ネットワーク接続状態表示	水色で点灯したまま	Wi-Fi接続完了して待機状態
	水色で素早く点滅	Wi-Fi接続完了後、構文ダウンロード中
ファームウェアアップデート表示	赤 → 黄 → 緑 → 水色 → 青 → 赤紫と点灯色が順に変化: (オンラインでファームウェアアップデート中)	
充電中の表示	黄色で常時点灯	アプリで「Holoの電源」OFF状態で充電時 (充電完了時に消灯)
	青色でゆっくり点滅	アプリで「Holoの電源」ON状態で充電時: バッテリー残量10%以上で構文発信中の点滅色で表示
	赤色でゆっくり点滅	アプリで「Holoの電源」ON状態で充電時: バッテリー残量10%以下で構文発信中の点滅色で表示
エラー表示	赤色で高速点滅: データの読み込みエラーを起こして発信出来ていない状態	

Holoアプリのダウンロードと使い方

App Store (iPhone)、Google Play ストア (Android) より、Holo Connectアプリをダウンロードしてスマホにインストールします。

以下のQRコードを読み込んでユーザーサポートページに行って、「Holo専用アプリのダウンロードはこちら」よりインストールを進めてください。

Logostron Support

ログストロン製品のユーザーサポートサイト



<https://logosapo.com/2022/04/06/holo-app/>

主な仕様

本体の材質	ケース本体:ABS 樹脂 リング部:チタン
電源	DC 5 V
充電方式	Qi規格準拠 ワイヤレス充電
充電時間	3時間～4時間 完全放電状態から電源OFFで充電した場合 ACアダプターとの組み合わせによる
連続再生時間	32時間(新品バッテリー使用時)
バッテリー仕様	リチウムイオン充電電池 3.7V 保護回路有り。PSE適合。
使用温度範囲	5°C-35°C
Wi-Fi機能	Wi-Fi 2.4 GHz (5 GHz帯は非対応) Bluetooth v4.2BLE
外形寸法	70 mm(幅) × 100 mm(奥行) × 26.5 mm(高さ)
重量	75 g
無線認証情報	  211-180419  208-200124

修理とアフターフォロー

- ・保証期間は、購入された日から1年間となります。
- ・保証期間中の修理のご依頼時は、保証書をHolo本体と一緒にお送りください。
- ・保証期間経過後の修理に関しましても、お客様サポートセンターにて承ります。(有償)

修理について

- ・ Logostron Support サイトの「修理・メンテナンス」
<https://logosapo.com/netencare/> より修理のご依頼をお願いいたします。
- ・ お客様がこの機器を分解したり改造された場合、性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合があります。
- ・ 弊社では、この機器の補修用部品(製品の修理に必要な部品)の入手可能期間(概ね5年程度)を修理可能の期間とさせていただきます。なお、上記期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合があります弊社までご相談ください。
- ・ ご不明な点がございましたら、お客様サポートセンターまでお問い合わせください。